

常见问题解答

■ **问题：如果我没有移除蓝色盖子会发生什么情况？**

■ **解答：**当与连接器相连时，蓝色盖子将被压入 LWC。可以简单地将它取下，此后仍然可以使用 LWC。但是，当您断开连接器时，LWC 内的阀门可能受损，并且不会完全关闭 LWC。

■ **最佳做法：**以后不能断开，并且只能一次性使用。

■ **问题：如果我将灰色盖子压入 LWC 中会发生什么情况？**

■ **解答：**当连接器与灰色盖子相连，并且用力将其压入 LWC 时，盖子可能会弹入 LWC。在这种情况下，LWC 可能无法保存压缩空气，因为这是塑料到塑料之间的密封。

■ **最佳做法：**将连接器相连，并对 LWC 略微加压。轻轻摇动 LWC，直到灰色盖子弹回到原来位置。

■ **问题：我是否可以对 LWC 过度施压？**

■ **解答：**有 2 个安全步骤可以避免这一情况：

■ 连接器上的安全阀门在超过 3.5 bar 时释放压力。

■ 限制范围在 0 - 4 bar 的空气调节器。

■ **最佳做法：**小心谨慎！！

■ **问题：当我拆除连接件时候需要减压吗？**

■ **解答：**不需要，压力可以保证需要避免泄漏的铝罐的正确关闭。

■ **最佳做法：**逐渐打开两个连接件。

■ **LWC在回收前需要完全清空吗？**

■ **不需要的。**只要里面的水分蒸发掉就可以。

■ **最佳办法：**解压后，可以手动挤压里面的阀门让其开小口通入空气环境中